

[illegible]

0003 - Электроника тормозов	001 Идентификация 002 Регистратор событий (29) 003 Измеряемые величины 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0006 - Регулировка переднего пассажирского сиденья	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0008 - Электроника кондиционера/отопителя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (1 / 1) 003 Измеряемые величины 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0009 - Блок управления бортовой сети	001 Идентификация 002 Регистратор событий (1) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (1)
0013 - Адаптивный круиз-контроль	001 Идентификация 002 Регистратор событий (3) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0015 - Подушка безопасности	001 Идентификация 002 Регистратор событий (1) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0017 - Комбинация приборов	001 Идентификация 002 Регистратор событий (2 / 3) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0019 - Диагностический интерфейс шин данных	001 Идентификация SWaP/FoD-Status 002 Регистратор событий (1) 001 Идентификация SWaP/FoD-Status 002 Регистратор событий (0)
0023 - Усилитель тормозов	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
002B - Блокировка рулевой колонки	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0036 - Регулировка сиденья водителя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
003C - Ассистент смены полосы движения	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0042 - Электроника двери водителя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0044 - Усилитель рулевого управления	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
004B - Многофункциональный модуль	001 Идентификация 002 Регистратор событий (2) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0052 - Электронное оборудование передней пассажирской двери	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
005F - Электронная информационная система 1	001 Идентификация SWaP/FoD-Status 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация SWaP/FoD-Status 002 Регистратор событий (0)
006C - Камера заднего вида	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0075 - Модуль аварийного вызова и блок связи	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
0076 - Система помощи при парковке	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00A5 - Передние датчики вспомогательных систем водителя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00B7 - Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (3) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00BB - Электроника 3д двери со стороны водителя	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00BC - Электроника 3д двери со стороны переднего пассажира	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00D6 - Управление световыми приборами слева 2	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
00D7 - Управление световыми приборами справа 2	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
811E - Блок управления защиты от взлома 1 ПерЛев	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
811F - Блок управления защиты от взлома 2 ПерПр	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
8120 - Блок управления защиты от взлома 3 ЗадСл	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)
8121 - Блок управления защиты от взлома 4 ЗадПр	001 Идентификация 002 Регистратор событий (0) 001 Идентификация 002 Регистратор событий (0)

Данные коммуникации

БУ: 0019 - Диагностический интерфейс шин данных
LL_GatewUDS (EV_GatewMQB2020_004012_d)

24.04.2026 09:46:50

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация
Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО

GW2020 High
7084
752

24.04.2026 09:46:50 [Top^](#)

Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

5WA907530J
5WA907530C
00 00 80 8D 03 00 00 00 00 00 00 01 03 01 32 73 01 61
09 02 00 01 00 03 01 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EV_GatewMQB2020
004008

Задающий блок (Master) - SWaP/FoD-Status
SWaP Public Key

[Top^](#)

DB 12 E5 11 2B 03 01 16 BD C1 CD 59 89 AD 55 E7 1C 12
B2 FB 55 8D 9C FB 68 D1 40 FB 00 E4 BD EB 51 3B C2 B8
80 6E B4 13 54 B4 2F 96 94 D0 8D 5B 24 01 DF E4 D1 92
2B 30 6A 9F FC 59 2C 61 E4 7A 9B C3 A2 D2 FB 16 89 9D
7A 22 54 3A 6A ED 7C 66 9D 23 D8 B5 60 55 62 D8 D7 AC
FB A4 19 4F 7E A2 FA 91 E2 F9 44 40 A3 9E DD BD 4D EE
6B DD 9E 65 21 B1 FA 54 6C 1D 62 FA 0D 39 47 8F 17 14
EE 9B 67 4D 6D 12 45 E1 8A FE 13 7A 77 D9 0B 89 32 57
CF 0B 7B 97 22 46 4C 2E 5E 7F DB D6 36 F1 14 2F 52 54
D6 B7 C4 63 DE 50 02 8B 91 B9 42 84 2B B5 9F F2 B4 6C
C5 3B 7C B9 CA 2D 1F 8B 24 86 43 FD 49 3C 3F 1A 88 84
1C 84 F6 4E 73 6C 40 B4 36 70 E4 BB 9D B7 65 E3 F7 BF
84 39 CB DB 57 92 58 6C 55 CD BC 05 BD 95 80 5C 51 4B
13 90 90 84 A0 88 5D 0F 42 6B FA 05 94 33 E6 AD 78 C7
22 57 AC 2D 2C D6 C5 A9 B6 50 09 28 10 40 ED 55 61 F0
85 56 29 46 75 3E 53 71 CE B3 89 2D 3C 9C D1 D2 03 0E
60 A7 44 A3 0B 03 8B 8B 4E EC 0C E1 A8 89 9D A3 A3 67
8F 67 C0 E9 8B DE D6 A5 FE E9 1D CC DE 48 59 31 BB
F5 31 13 DA 58 35 04 91 09 C4 0F 2E BE 94 E8 DA 10 28
03 A4 A4 16 9F 35 DB 90 80 1E B6 33 79 F0 40 F1 E5 EE
D4 BB FA ED D7 17 84 B3 DB 24 9D 34 16 EF 21 13 EB 7A
A6 B8 E2 47 95 7C AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11

Freischaltstatus	FS-IDs	Statusbyte
Freigeschaltet	10000300	FF
	70500	FF
	10010A00	FF
	10001200	FF
	10001300	FF
	100E1600	FF
	10001500	FF
	10020800	5F
	10001700	FF
	70A00	FF
	60300	FF
	10010400	FF
	71C00	FF
	10010500	FF
	70B00	FF
	10010200	FF
	10010100	FF
	70900	FF
	40100	FF
	100E0F00	FF
Nicht freigeschaltet	10000100	B2
	10020E00	B2
	10020F00	B2
	10010300	B2
	10010600	B2
	10010700	B2
	10010800	B2
	10010900	B2
	60100	B2
	70400	B2
	70600	B2
	10001100	B2
	10001400	B2
	10001600	B2
	10001800	B2
	10001900	B2
	10001A00	B2
	10001B00	B2

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1)24.04.2026 09:46:50 [Top^](#)**Основные события (1):****U016400 (\$200046 / 2097222) Блок управления климатической установки нет связи**

Текст кода неисправности: Air_conditioning_control_module_no_communication

Параметрические условия кода события

Дата	19:07:19 - 28.03.2026
пробег в км	160 814 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	3
Счётчик забывания	31

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0044 - Усилитель рулевого управления**24.04.2026 09:46:38**

LL_SteerAssisUDS (EV_SteerAssisBASGEN1MQB37_006044_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация24.04.2026 09:46:38 [Top^](#)

Обозначение системы	BASGEN1MQB37
Версия ПО	2032
Версия АО	201
Кат. номер VW/Audi	5WA907146J
Кат. номер АО	5WA907146A
Кодировка	00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 02 01 01 00 01 00 00 00 01 01 00 01 01
Метка файла ASAM/ODX	EV_SteerAssisBASGEN1MQB37
Версия файла ASAM/ODX	006037

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)24.04.2026 09:46:38 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0003 - Электроника тормозов**24.04.2026 09:46:46**

LL_Brake1UDS (EV_Brake1ESCEPBMQB37W_013058_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация24.04.2026 09:46:46 [Top^](#)

Обозначение системы	ESC
Версия ПО	0127
Версия АО	H13
Кат. номер VW/Audi	5WA614517BE
Кат. номер АО	5WA614517N
Кодировка	34 07 2C A4 22 21 44 72 52 78 50 05 0A C9 61 86 6D B6 58 F0 5A C8 67 08 01 BC A2 31 01 8F F1 00 00 28 14
Метка файла ASAM/ODX	EV_Brake1ESCEPBMQB37W
Версия файла ASAM/ODX	013051

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (29)24.04.2026 09:46:46 [Top^](#)**Основные события (29):****U300100 (\$8D / 141) Блок управления неправильная работа после отключения**

Текст кода неисправности: Powerlatch_defect

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена

4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

B1168F2 (\$126 / 294) Датчик угла поворота рулевого колеса отсутствует инициализация

Текст кода неисправности: Swa_init_fail

Статус кода события	0x60
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Не проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U140000 (\$7BD / 1981) Функциональное ограничение из-за слишком низкого напряжения

Текст кода неисправности: Uv_related_fail_replace

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103E00 (\$1187 / 4487) Блок управления усилителя тормозов нет связи

Текст кода неисправности: EBooster_wakeup_timing

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

P056200 (\$1193 / 4499) Электропитание слишком низкое напряжение

Текст кода неисправности: Vpre_low_uv

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы

7
ERRORSTATE
DTC_MASK

Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

C118700 (\$1201 / 4609) Усилитель тормозов

Текст кода неисправности: EBooster_hbc_request

Статус кода события

0
1
2
3
4
5
6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x20
пассивн./спорадич.
Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
не подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
Проверен в текущем цикле работы
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

C118700 (\$1203 / 4611) Усилитель тормозов

Текст кода неисправности: EBooster_no_ebr

Статус кода события

0
1
2
3
4
5
6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x20
пассивн./спорадич.
Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
не подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
Проверен в текущем цикле работы
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

U04B500 (\$2105 / 8453) Steuergerät 2 für Bremsenelektronik unplausibles Signal

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_Stangenweg_Fahrer_ini

Статус кода события

0
1
2
3
4
5
6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x20
пассивн./спорадич.
Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
не подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
Проверен в текущем цикле работы
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

U164C00 (\$2144 / 8516) Блок управления адаптивного круиз-контроля Нет связи

Текст кода неисправности: CCan_AWV_03_Timeout

Статус кода события

0
1
2
3
4
5
6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x20
пассивн./спорадич.
Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
не подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
Проверен в текущем цикле работы
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

U043300 (\$2147 / 8519) Адаптивный круиз-контроль недостоверный сигнал

Текст кода неисправности: CCan_ACC_Anhalteweg_inv

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U164C00 (\$214F / 8527) Блок управления адаптивного круиз-контроля Нет связи

Текст кода неисправности: CCan_ACC_18_Timeout

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103F00 (\$216F / 8559) Блок управления усилителя тормозов недостоверный сигнал

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_extBr_Druck_Max_init

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103F00 (\$2171 / 8561) Блок управления усилителя тормозов недостоверный сигнал

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_QBit_Fahrer_bremst

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U10BB00 (\$2173 / 8563) Блок управления усилителя рулевого управления недостоверный сигнал

Текст кода неисправности: CCan_EPS_BLW_QBit

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы

2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103F00 (\$2205 / 8709) Блок управления усилителя тормозов **недостовверный сигнал**

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_extBr_Status_ini

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103F00 (\$2209 / 8713) Блок управления усилителя тормозов **недостовверный сигнал**

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_Stangenweg_ini

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U103F00 (\$2215 / 8725) Блок управления усилителя тормозов **недостовверный сигнал**

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_Aussteuerdruck_ini

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U04B500 (\$2233 / 8755) Steuergerät 2 für Bremsenelektronik **unplausibles Signal**

Текст кода неисправности: CCan_EBKV_Status_02_ini

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий

5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C12BD00 (\$37FA / 14330) Электромеханический стояночный тормоз

Текст кода неисправности: lpbX_Hps_preload_too_long

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C114602 (\$4006 / 16390) Индикатор контроля давления в шинах ошибка сигнала

Текст кода неисправности: RKA+: missing input signal(s)

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C102D00 (\$4011 / 16401) Предупреждение о давлении в шинах

Текст кода неисправности: RKA+: Tire pressure warning

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

B200FF0 (\$800D / 32781) Внутренняя неисправность

Текст кода неисправности: lpbX_PbcSupp_0_Fail_0D

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic

DTC_MASK

\$0C/2C

C10E1F1 (\$80F2 / 33010) Электродвигатели стояночного тормоза положение неизвестно

Текст кода неисправности: lpbX_Actuator_Unknown_State

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U101100 (\$20030 / 131120) Напряжение питания слишком низкое напряжение

Текст кода неисправности: Undervoltage2

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C1100F0 (\$50E10 / 331280) Гидравлический усилитель невозможно

Текст кода неисправности: lpbX_PbcSupp_0_Fail_07

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C10E129 (\$50E20 / 331296) Электродвигатели стояночного тормоза недостоверный сигнал

Текст кода неисправности: lpbX_PbcSupp_0_Fail_05

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C10C200 (\$510C0 / 331968) Функциональное ограничение

Текст кода неисправности: lpbX_PbcSupp_0_Fail_08

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C114654 (\$63F00 / 409344) Индикатор контроля давления в шинах отсутствует базовая установка

Текст кода неисправности: RKA_new_calibration_is_required

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C1254F0 (\$90500 / 591104) Центральный блок управления систем комфорта сигнал стоп-сигнала недостоверный

Текст кода неисправности: Brake_Light_Status_unplausible

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0017 - Комбинация приборов

24.04.2026 09:46:39

LL_DashBoardUDS (EV_DashBoardVDDMQB37W_003035_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Обозначение системы	KOMBI
Версия ПО	3440
Версия АО	202
Кат. номер VW/Audi	5E3920770A
Кат. номер АО	5E3920770A
Кодировка	04 A4 00 40 6B 9C 00 08 01 84 62 0B 20 00 08 08 00 30 14 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DashBoardVDDMQB37W
Версия файла ASAM/ODX	003032

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (2 / 3)

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Основные события (2):

U14FE00 (\$FF0006 / 16711686) Защищённая бортовая коммуникация проверка подписи не удалось

Текст кода неисправности: SOK_signature_verification_failed

Параметрические условия кода события

Дата 16:18:14 - 29.03.2026

пробег в км	160 869 км
Приоритетность	1
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	255

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U14FF00 (\$FF0007 / 16711687) Защищённая бортовая коммуникация создание подписи не удалось

Текст кода неисправности: SOK_signature_creation_failed

Параметрические условия кода события

Дата	22:27:23 - 27.03.2026
пробег в км	160 793 км
Приоритетность	3
Счётчик возникновения ошибки	4
Счётчик забывания	40

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

Информация (3):

U105400 (\$FFFF3A / 16777018) Блок управления электронной информационной системы 1 Нет связи

Текст кода неисправности: Audio_0x31 communication error bap_error_timeout heartbeat

Параметрические условия кода события

Дата	21:38:47 - 26.03.2026
пробег в км	160 737 км
Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	7
Счётчик забывания	38

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U105400 (\$FFFF3C / 16777020) Блок управления электронной информационной системы 1 Нет связи

Текст кода неисправности: TEL_0x28 communication error bap_error_timeout heartbeat

Параметрические условия кода события

Дата	13:58:17 - 26.03.2026
------	-----------------------

пробег в км	160 700 км
Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	5
Счётчик забывания	38

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U105400 (\$FFFF3E / 16777022) Блок управления электронной информационной системы 1 Нет связи
Текст кода неисправности: NAV_SD_0x32 communication error bap_error_timeout heartbeat
Параметрические условия кода события

Дата	21:38:47 - 26.03.2026
пробег в км	160 737 км
Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	3
Счётчик забывания	27

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0015 - Подушка безопасности
LL_AirbaUDS (EV_AirbaVW40ALVWVW38X_001022_d)

24.04.2026 09:46:43

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:43 [Top^](#)

Обозначение системы	VW40Airbag
Версия ПО	0169
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	1EA959655DC
Кат. номер АО	1EA959655BH
Кодировка	98 CC 00 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 54 00 00 20 54 00 00 40 00 F6 80 00 12 00 65
Метка файла ASAM/ODX	EV_AirbaVW40ALVWVW38X
Версия файла ASAM/ODX	001012

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1)

24.04.2026 09:46:43 [Top^](#)

Информация (1):

U112300 (\$106B09 / 1075977) Шина данных, приём неверного значения
Текст кода неисправности: NWD: 0x102 ESC_50 error value ESP_v_ref
Параметрические условия кода события

Дата	21:19:03 - 23.04.2026
пробег в км	161 376 км
Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	26
Неизвестные параметрические условия	00

Статус кода события	0x28
---------------------	------

0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 002B - Блокировка рулевой колонки
LL_SteerColumnLockiUDS (EV_ELVMarqMQBA0_002004_d)

24.04.2026 09:46:36

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:36 [Top^](#)

Обозначение системы	ELV-MQBB
Версия ПО	0040
Версия АО	H09
Кат. номер VW/Audi	2Q0905861B
Кат. номер АО	2Q0905861B
Кодировка	88 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_ELVMarqMQBA0
Версия файла ASAM/ODX	002004

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:36 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0023 - Усилитель тормозов
LL_BrakeBoostUDS (EV_BrakeBoostG2BoschVW37W_013024_d)

24.04.2026 09:46:43

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:43 [Top^](#)

Обозначение системы	EBKV
Версия ПО	0111
Версия АО	H06
Кат. номер VW/Audi	5WA909059G
Кат. номер АО	3Q0909059A
Кодировка	10 02 C5 00 23 00 00 CE 39 E7 9C 73 00 00 49 92 24 49 92 24 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_BrakeBoostG2BoschVW37W
Версия файла ASAM/ODX	013023

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:43 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0008 - Электроника кондиционера/отопителя
LL_AirCondiUDS (EV_ACClimaBHBVW38X_005071_d)

24.04.2026 09:46:45

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:45 [Top^](#)

Обозначение системы	Climatronic
Версия ПО	0341
Версия АО	H02
Кат. номер VW/Audi	5WA907727P
Кат. номер АО	5WA907727P
Кодировка	10 10 10 01 92 11 12 00 10 10 10 10 11 10 11 11 00 00 11 21 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_ACClimaBHBVW38X
Версия файла ASAM/ODX	005067

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1 / 1)

24.04.2026 09:46:45 [Top^](#)

Основные события (1):

B10AF04 (\$40501 / 263425) Датчик загрязнения воздуха неисправность

Текст кода неисправности: Air_quality_sensor_faulty

Параметрические условия кода события

Приоритетность	3
Счётчик возникновения ошибки	0

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

Информация (1):

U140000 (\$20004 / 131076) Функциональное ограничение из-за слишком низкого напряжения

Текст кода неисправности: Function_restriction_due_to_insufficient_voltage

Параметрические условия кода события

Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	0

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0042 - Электроника двери водителя

24.04.2026 09:46:51

LL_DoorElectDriveSideUDS (EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:51 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG FS
Версия ПО	0691
Версия АО	010
Кат. номер VW/Audi	5Q4959593H
Кат. номер АО	5Q4959593H
Кодировка	00 1D 81 20 DE 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2DriveSideMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:51 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 00BB - Электроника 3д двери со стороны водителя

24.04.2026 09:46:59

LL_DoorElectRearDriveSideUDS (EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:59 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG HFS
Версия ПО	0691
Версия АО	007
Кат. номер VW/Audi	5Q4959595H
Кат. номер АО	5Q4959595H
Кодировка	00 08 81 20 00 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2RearDriveMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:59 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0052 - Электронное оборудование передней пассажирской двери
LL_DoorElectPasseSideUDS (EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_001024_d)

24.04.2026 09:46:39

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG BFS
Версия ПО	0691
Версия АО	010
Кат. номер VW/Audi	5Q4959592H
Кат. номер АО	5Q4959592H
Кодировка	00 1D 81 20 DE 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 00BC - Электроника 3д двери со стороны переднего пассажира

24.04.2026 09:47:00

LL_DoorElectRearPasseSideUDS (EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:47:00 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG HBFS
Версия ПО	0691
Версия АО	007
Кат. номер VW/Audi	5Q4959595H
Кат. номер АО	5Q4959595H
Кодировка	00 08 81 20 00 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2RearPasseMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:47:00 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0036 - Регулировка сиденья водителя

24.04.2026 09:46:34

LL_SeatAdjusDriveSideUDS (EV_SCMDriveSideCONTIAU736_006018_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:34 [Top^](#)

Обозначение системы	MEM-FS
Версия ПО	0361
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	5WA959760H
Кат. номер АО	5WA959760H
Кодировка	01 18 9A 00 00 00 A0 40 08 03 01 01 01 01 00 00 00 00 00 21 21 00 00 00 00 00 00 00 21 50 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_SCMDriveSideCONTIAU736
Версия файла ASAM/ODX	006013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:34 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0006 - Регулировка переднего пассажирского сиденья

24.04.2026 09:46:48

LL_SeatAdjusPasseSideUDS (EV_SCMPasseSideCONTIAU736_006018_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:48 [Top^](#)

Обозначение системы	MEM-BFS
Версия ПО	0361
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	5WA959760H
Кат. номер АО	5WA959760H
Кодировка	01 18 9A 00 00 00 A0 40 08 03 01 01 01 01 00 00 00 00 00 21 21 00 00 00 00 00 00 00 21 10 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_SCMPasseSideCONTIAU736
Версия файла ASAM/ODX	006013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:48 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 003C - Ассистент смены полосы движения

24.04.2026 09:46:42

LL_LaneChangAssisUDS (EV_HREntryHellaGen3Mstr_001015_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

Обозначение системы	HRE_Master
Версия ПО	0284

Версия АО	H25
Кат. номер VW/Audi	2Q0907686E
Кат. номер АО	2Q0907686D
Кодировка	5A 95 45 D0
Метка файла ASAM/ODX	EV_HREntryHellaGen3Mstr
Версия файла ASAM/ODX	001015

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

БУ: 00A5 - Передние датчики вспомогательных систем водителя

LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_MFK3ValeoMQB_005061_d)

24.04.2026 09:46:48

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	MQB MFK 3.0
Версия ПО	3129
Версия АО	H05
Кат. номер VW/Audi	5WA980653A
Кат. номер АО	5WA980653
Кодировка	00 02 08 88 21 6C C0 40 10 9E 40 00 10 30 00 80 01 41 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_MFK3ValeoMQB
Версия файла ASAM/ODX	005050

24.04.2026 09:46:48 [Top^](#)

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:46:48 [Top^](#)

БУ: 0013 - Адаптивный круиз-контроль

LL_AdaptCruisContrUDS (EV_FRONTRADARBOSCHVW380_003013_d)

24.04.2026 09:46:42

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	ACC Bosch MQB
Версия ПО	0246
Версия АО	H10
Кат. номер VW/Audi	5WA907572A
Кат. номер АО	5WA907572
Кодировка	0E 03 08 FF 40 77 40 45 12 47 40 00 00 00 40 05 AE 40 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_FRONTRADARBOSCHVW380
Версия файла ASAM/ODX	003012

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (3)

Основные события (3):

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

C110300 (\$26A / 618) Нарушено положение датчика адаптивного круиз-контроля

Текст кода неисправности: FAULT_MISALIGNMENT_HORIZONTAL

Параметрические условия кода события

Дата	21:25:31 - 28.03.2026
пробег в км	160 840 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	10

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

C110300 (\$3204A / 204874) Нарушено положение датчика адаптивного круиз-контроля

Текст кода неисправности: FAULT_MISALIGNMENT_HORIZONTAL_STEP_DETECTED

Параметрические условия кода события

Дата	21:25:31 - 28.03.2026
пробег в км	160 840 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	10

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

U112300 (\$3309E / 209054) Шина данных, приём неверного значения
Текст кода неисправности: FAULT_BV_BLINDNESS_ERROR
Параметрические условия кода события

Дата	08:11:29 - 05.04.2026
пробег в км	161 250 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	32

Статус кода события	0x28
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0075 - Модуль аварийного вызова и блок связи
LL_TelemCommuUnitUDS (EV_OCU3HMQB37W_001033_d)

24.04.2026 09:46:39

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Обозначение системы	OCU3HMQB37W
Версия ПО	0067
Версия АО	H12
Кат. номер VW/Audi	5WA035284A
Кат. номер АО	5WA035284A
Кодировка	03 38 10 10 90 69 A8 81 90 05 46 00 61 01 2E 07
Метка файла ASAM/ODX	EV_OCU3HMQB37W
Версия файла ASAM/ODX	001039

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:39 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 006C - Камера заднего вида
LL_CamerSysRearViewUDS (EV_CamSysRVCCompaFicos_010026_d)

24.04.2026 09:46:37

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:37 [Top^](#)

Обозначение системы	RV eCompact
Версия ПО	0364
Версия АО	H31
Кат. номер VW/Audi	5WA980556D

5WA980556B
03 03 32 60 84 30 00
EV_CamSysRVCCompaFicos
010026

24.04.2026 09:46:37 [Top^](#)

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:46:34

24.04.2026 09:46:34 [Top^](#)

MU-O-ND-EU

1941

H56

5E3035816F

5E3035816

33 81 00 00

00 00 00 00 00 00

FV MUQIMQR37v

EV_MO
001002

[Top^](#)

95 EB 91 EB DD 48 EA 61 85 AA 17 5D 16 5E 07 4B 8E 23
57 6A CC B0 65 59 E1 00 BB D2 60 1C 4B D9 90 41 D5 4C
76 84 7F 80 49 FE C6 BB 3A 1F EE 55 CD 8B E5 41 D0 B0
76 01 FF 9A BD C3 12 B1 EB 38 C2 9A 9D 52 31 69 EB C3
DB 12 BC 8D 5D 61 02 F1 C9 85 AD 31 59 F1 4E F2 86 96
B2 30 BC 13 65 31 00 1E 71 38 FAA2 15 E0 D3 34 EC 40
21 E9 D9 85 A9 B6 0A 33 46 AF 11 06 29 FA 89 C8 CA D1
CB D9 F2 E9 53 51 A3 0E B7 0D 59 B0 4D EB 4D 6B 29 7C
DE 44 E0 90 55 F5 FE 9E 84 25 BB D1 E2 F1 18 5E F3 AF
7B 24 F1 9E DC 72 B9 76 A4 6A 17 46 00 BB A4 D1 DB 70
E4 B3 82 23 2C 4B E1 02 8D DD 4E FD 1C 80 8F AC 17 83
F9 BE 20 46 AA 90 BC 6B 19 9E 39 0A 83 AE D4 B7 1E 1B
AF 12 A8 7E 92 B4 ED 2A 19 05 54 65 A0 33 80 02 09 93
CF B3 AF 81 F7 31 D5 3F 23 49 D8 C2 51 3D EB 48 7D BA
C0 AD EF 6C 08 FF 85 E5 1F DF 2A 57 65 32 8C 75 55 A1
62 6D 54 1C A7 89 AA 34 DE D9 29 37 40 95 52 B9 B9 21
C9 07 A3 12 46 6E 50 42 46 B6 9B 3B 89 94 A8 98 83 69
9C BF FA 00 55 C6 ED 8C 7C F1 3F 91 EB AF 87 F7 F7 F2
05 E1 04 F9 08 A9 F7 DB DB EF 04 4F BC 7D E5 E4 63 54
D6 42 42 29 26 68 24 57 D6 3C 88 D0 7C 94 D9 F1 E7 0E
66 96 6C 47 86 90 11 58 17 38 5E 4E 4B DD 81 5F 2F 13
6C 2F 99 AD 3C E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

Freischaltstatus	FS-IDs	Statusbyte
Nicht freigeschaltet	60100	B2
	70A00	B2
	70B00	B2
	60300	B2
	40100	B2
	71C00	B2
	70500	B2

24.04.2026 09:46:34 [Top^](#)

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:46:38

LL_EnginContrModul1UDS (EV_ECM20TDI01105L906022BE_006012_d)

24.04.2026 09:46:38 [Top^](#)

R4 2.0I TDI

9970

H30

05L906022BE

05L907309C

01 25 08 32 03 64 05 09 70 08 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

EV_ECM20TDI01105L906022BE
006006

Основные события (1):

U102500 (\$10FC / 4348) Блок управления климатической установки Считать регистратор событий

Текст кода неисправности: Climate control module Check DTC memory

Параметрические условия кода события

Дата	07:41:47 - 31.03.2026
пробег в км	160 968 км
Приоритетность	2
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	16
Частота вращения двигателя	1 042,50 1/мин
Нормированное значение нагрузки	18,8 %
Скорость автомобиля	0 км/ч
Температура ОЖ	16 °C
Температура воздуха на впуске	14 °C
Атмосферное давление	980 мбар
Напряжение на клемме 30	11,300 В
Динамические параметрические условия	20 96 10 3D 7D 00 00 24 BD 00 00 00 01 41 2A 00 00 20 17 00 00 44 D0 00 00 39 53 03

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record

Индекс забывания по OBD

16

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record

Запрос момента, компрессор климатической установки

0,0 Н·м

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record

Компрессор климатической установки, информация,
статус отключения

1

[LO]_Bit 24

0

[LO]_Bit 25

0

[LO]_Bit 26

0

[LO]_Bit 27

0

[LO]_Bit 28

0

[LO]_Bit 29

0

[LO]_Bit 30

0

[LO]_Bit 31

0

[LO]_Bit 16

0

[LO]_Bit 17

0

[LO]_Bit 18

0

[LO]_Bit 19

0

[LO]_Bit 20

0

[LO]_Bit 21

0

[LO]_Bit 22

0

[LO]_Bit 23

0

[LO]_Bit 8

0

[LO]_Bit 9

0

[LO]_Bit 10

0

[LO]_Bit 11

0

[LO]_Bit 12

0

[LO]_Bit 13

0

[LO]_Bit 14

0

[LO]_Bit 15

0

[LO]_Bit 0

1

[LO]_Bit 1

0

[LO]_Bit 2

0

[LO]_Bit 3

0

[LO]_Bit 4

0

[LO]_Bit 5

0

[LO]_Bit 6

0

[LO]_Bit 7

0

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---	Компрессор климатической установки, давление хладагента
[LO]_Data Record	
---	0 гПа
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Момент компрессора климатической установки
[LO]_Data Record	
---	0,0 Н·м
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Ход педали акселератора, необработанное значение
[LO]_Data Record	
---	0,00 %
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Статус двигателя
[LO]_Data Record	
---	[VO]_COENG_RUNNING
[LO]_Test_Program_Co Eng st COMPU VERB	3
UBYTE	
Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

Информация (1):

U016400 (\$1264 / 4708) Блок управления климатической установки нет связи

Текст кода неисправности: Lost Communication With HVAC Control Module

Параметрические условия кода события

Дата	07:41:48 - 31.03.2026
пробег в км	160 968 км
Приоритетность	6
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	16
Частота вращения двигателя	1 013,50 1/мин
Нормированное значение нагрузки	19,2 %
Скорость автомобиля	0 км/ч
Температура ОЖ	16 °C
Температура воздуха на впуске	14 °C
Атмосферное давление	980 мбар
Напряжение на клемме 30	11,460 В
Динамические параметрические условия	20 96 10 20 41 00 00 20 3C 00 21 0F 00

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Индекс забывания по OBD
[LO]_Data Record	
---	16
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Ограничение, педаль акселератора
[LO]_Data Record	
---	0,0 Н·м
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	
---	Круиз-контроль, состояние

[LO]_Data Record	---	0
[LO]_Bit 0	---	0
[LO]_Bit 1	---	0
[LO]_Bit 2	---	0
[LO]_Bit 3	---	0
[LO]_Bit 4	---	0
[LO]_Bit 5	---	0
[LO]_Bit 6	---	0
[LO]_Bit 7	---	0

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame
Dynamic

---	Включённая передача
[LO]_Data Record	---
[LO]_Bit 0	---
[LO]_Bit 1	---
[LO]_Bit 2	---
[LO]_Bit 3	---
[LO]_Bit 4	---
[LO]_Bit 5	---
[LO]_Bit 6	---
[LO]_Bit 7	---

Статус кода события	0x20
0	пассивн./спорадич.
1	Ошибка не появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
3	не подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 0002 - Электроника КП
LL_TransContrModulUDS (EV_TCMDQ381062_001022_d)

24.04.2026 09:46:35

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:35 [Top^](#)

Обозначение системы	GSG DQ381
Версия ПО	3680
Версия АО	H06
Кат. номер VW/Audi	0GC906555N
Кат. номер АО	0GC300047A
Кодировка	00 14
Метка файла ASAM/ODX	EV_TCMDQ381062
Версия файла ASAM/ODX	001020

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1)

24.04.2026 09:46:35 [Top^](#)

Основные события (1):

P27F500 (\$A2D6 / 41686) Электромагнит 1 блокировки селектора заедает в разомкнутом состоянии

Текст кода неисправности: Parking lock solenoid Electrical error

Параметрические условия кода события

Дата	21:46:46 - 08.02.2026
пробег в км	160 116 км
Приоритетность	0
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	40
Частота вращения двигателя	0,00 1/мин
Скорость автомобиля	0 км/ч
Температура ОЖ	14 °C
Сцепление, основное состояние	[VO]_Neu
Включённая передача	[VO]_Gang_R
Положение	P
Крутящий момент двигателя	-100 Н·м

Температура блока управления
Положение педали акселератора
Статус регистратора событий

13 °C
14,1 %
6

Статус кода события

0
1
2

3
4

5

6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x28
пассивн./спорадич.
Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле движения
подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
Проверен в текущем цикле работы
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

БУ: 004B - Многофункциональный модуль
LL_MultiModulUDS (EV_MultiModulContiVW38X_002011_d)

24.04.2026 09:46:41

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:41 [Top^](#)

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка

FCM2020 Low
1372
009
5WA907338
5WA907338
00 00 00 00 09 00 01 E2 00 00 2F 11 01 00 03 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EV_MultiModulContiVW38X
002010

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (2)
Информация (2):

24.04.2026 09:46:41 [Top^](#)

C118E00 (\$22 / 34) Активен режим движения в тумане
Текст кода неисправности: Fog_mode_active
Параметрические условия кода события

Дата
пробег в км
Приоритетность
Счётчик возникновения ошибки
Счётчик забывания

08:10:16 - 05.04.2026
161 250 км
6
1
33

Статус кода события

0
1
2
3
4

5
6
7
ERRORSTATE
DTC_MASK

0x08
пассивн./спорадич.
<не поддерж.>
<не поддерж.>
подтверждена
Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
<не поддерж.>
<не поддерж.>
Предупреждающие индикаторы не горят
sporadic
\$0C/2C

U112300 (\$D12341 / 13706049) Шина данных, приём неверного значения
Текст кода неисправности: WLA_Blindheit received error value
Параметрические условия кода события

Дата
пробег в км
Приоритетность
Счётчик возникновения ошибки
Счётчик забывания

09:05:15 - 24.04.2026
161 389 км
6
1
40

Статус кода события

0x08

0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 00D6 - Управление световыми приборами слева 2
LL_LightContrLeft2UDS (EV_LLPGen3LKEBODPO68X_001177_d)

24.04.2026 09:46:42

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

Обозначение системы	LED1L
Версия ПО	9102
Версия АО	H08
Кат. номер VW/Audi	992941572CD
Кат. номер АО	992941572C
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_LLPGen3LKEBODPO68X
Версия файла ASAM/ODX	001003

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:42 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 00D7 - Управление световыми приборами справа 2
LL_LightContrRight2UDS (EV_LLPGen3RKEBODPO68X_001177_d)

24.04.2026 09:46:46

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:46 [Top^](#)

Обозначение системы	LED1R
Версия ПО	9102
Версия АО	H08
Кат. номер VW/Audi	992941572CD
Кат. номер АО	992941572C
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_LLPGen3RKEBODPO68X
Версия файла ASAM/ODX	001003

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:46 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0076 - Система помощи при парковке
LL_ParkiAssisUDS (EV_EPHBO2CVW3800000_002032_d)

24.04.2026 09:46:35

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:35 [Top^](#)

Обозначение системы	PLA 12K Kanal
Версия ПО	0026
Версия АО	H04
Кат. номер VW/Audi	5WA919298
Кат. номер АО	5WA919298
Кодировка	82 00 02 60 11
Метка файла ASAM/ODX	EV_EPHBO2CVW3800000
Версия файла ASAM/ODX	002027

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:46:35 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0009 - Блок управления бортовой сети
LL_CentrElectUDS (EV_BCM37w_006008_d)

24.04.2026 09:47:04

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:47:04 [Top^](#)

Обозначение системы	BCM 37W BOSCH
Версия ПО	0159
Версия АО	016
Кат. номер VW/Audi	5WA937086G
Кат. номер АО	5WA937086K
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_BCM37w

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1)24.04.2026 09:47:04 [Top^](#)**Основные события (1):****B147A18 (\$35803 / 219139) Ключ зажигания 2 ток слишком мал**

Текст кода неисправности: Funkschlüssel 2 --> Batterie leer

Параметрические условия кода события

Дата	18:17:22 - 24.03.2026
пробег в км	160 674 км
Приоритетность	5
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	40
Неизвестные параметрические условия	
Статус клеммы 15	вкл.
Статус клеммы 50	вкл.
Работа двигателя	чаёт
Состояние выключателя стоп-сигналов, отдельные источники сигнала	вкл.
Состояние выключателя стоп-сигнала, аккумулялированные в CAN сигналы	
Напряжение	12,3 В
Наружная температура	
[LO]_Aussentemperatur (CAN) LINEAR 279	
Наружная температура	13,0 °C
Положение переключателя освещения	Автоматика
Статус кода события	0x2F
0	активн./статич.
1	Ошибка появилась в текущем цикле работы
2	Ошибка распознана в текущем или последнем цикле движения
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий
6	Проверен в текущем цикле работы
7	Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE	static
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 00B7 - Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
LL_AccesStartInterUDS (EV_Kessy37w_003022_d)

24.04.2026 09:46:44

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация24.04.2026 09:46:44 [Top^](#)

Обозначение системы	Kessy IOBOX
Версия ПО	0706
Версия АО	070
Кат. номер VW/Audi	5WA959436C
Кат. номер АО	5WA959436C
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_Kessy37w
Версия файла ASAM/ODX	003022

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (3)24.04.2026 09:46:44 [Top^](#)**Основные события (3):****B116C13 (\$10120B / 1053195) Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира Обрыв цепи**

Текст кода неисправности: Co_driver_door_sensor_open_load

Параметрические условия кода события

Дата	17:00:12 - 21.04.2026
пробег в км	161 311 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	37
Статус клеммы 15	вкл.
Напряжение	13,6 В

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

B116D13 (\$10160B / 1054219) Датчик касания наружной ручки задней левой двери Обрыв цепи

Текст кода неисправности: Left_rear_door_sensor_open_load

Параметрические условия кода события

Дата	17:00:12 - 21.04.2026
пробег в км	161 311 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	37
Статус клеммы 15	вкл.
Напряжение	13,6 В

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

B116E13 (\$10170B / 1054475) Датчик касания наружной ручки задней правой двери Обрыв цепи

Текст кода неисправности: Right_rear_door_sensor_open_load

Параметрические условия кода события

Дата	17:00:12 - 21.04.2026
пробег в км	161 311 км
Приоритетность	4
Счётчик возникновения ошибки	1
Счётчик забывания	37
Статус клеммы 15	вкл.
Напряжение	13,6 В

Статус кода события	0x08
0	пассивн./спорадич.
1	<не поддерж.>
2	<не поддерж.>
3	подтверждена
4	Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5	<не поддерж.>
6	<не поддерж.>
7	<не поддерж.>
ERRORSTATE	sporadic
DTC_MASK	\$0C/2C

БУ: 811E - Блок управления защиты от взлома 1 ПерЛев
LL_RelayStatiAttacDevic1FrontLeftUDS (EV_RSADVL37w_002013_d)

24.04.2026 09:46:48

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:46:48 [Top^](#)

Обозначение системы Kessy RSAD
Версия ПО 0636
Версия АО 070

Кат. номер VW/Audi	5WA962133B	
Кат. номер АО	5WA962133B	
Кодировка	00 00 00	
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADVL37w	
Версия файла ASAM/ODX	002013	
Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)		24.04.2026 09:46:48 Top^
Записи отсутствуют		
БУ: 811F - Блок управления защиты от взлома 2 ПерПр		24.04.2026 09:46:44
LL_RelayStatiAttacDevic2FrontRightUDS (EV_RSADVR37w_002013_d)		
Задающий блок (Master) - 001 Идентификация		24.04.2026 09:46:44 Top^
Обозначение системы	Kessy RSAD	
Версия ПО	0636	
Версия АО	070	
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B	
Кат. номер АО	5WA962133B	
Кодировка	00 00 00	
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADVR37w	
Версия файла ASAM/ODX	002013	
Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)		24.04.2026 09:46:44 Top^
Записи отсутствуют		
БУ: 8120 - Блок управления защиты от взлома 3 ЗадСл		24.04.2026 09:46:34
LL_RelayStatiAttacDevic3RearLeftUDS (EV_RSADHL37w_002013_d)		
Задающий блок (Master) - 001 Идентификация		24.04.2026 09:46:34 Top^
Обозначение системы	Kessy RSAD	
Версия ПО	0636	
Версия АО	070	
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B	
Кат. номер АО	5WA962133B	
Кодировка	00 00 00	
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADHL37w	
Версия файла ASAM/ODX	002013	
Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)		24.04.2026 09:46:34 Top^
Записи отсутствуют		
БУ: 8121 - Блок управления защиты от взлома 4 ЗадПр		24.04.2026 09:46:37
LL_RelayStatiAttacDevic4RearRightUDS (EV_RSADHR37w_002013_d)		
Задающий блок (Master) - 001 Идентификация		24.04.2026 09:46:37 Top^
Обозначение системы	Kessy RSAD	
Версия ПО	0636	
Версия АО	070	
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B	
Кат. номер АО	5WA962133B	
Кодировка	00 00 00	
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADHR37w	
Версия файла ASAM/ODX	002013	
Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)		24.04.2026 09:46:37 Top^
Записи отсутствуют		
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:13
Имя	Top^ Значение	Адр.
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046]		0001
---	-0,22 мг/ход	
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047]		0001
---	0,23 мг/ход	
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048]		0001
---	0,08 мг/ход	
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049]		0001
---	-0,09 мг/ход	

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:13
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,08 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:13
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,24 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,08 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:14
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,24 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,08 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:14
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,07 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:14
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001

Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,07 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:15
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,08 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:15
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,07 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:15
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,07 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:16
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,08 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:16
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>

Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,07 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины

24.04.2026 09:48:16

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,24 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,10 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины

24.04.2026 09:48:17

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,24 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины

24.04.2026 09:48:17

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины

24.04.2026 09:48:17

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,05 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:18
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,05 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,07 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:18
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,05 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,06 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:18
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,05 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:18
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,20 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:19
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,22 мг/ход	0001

Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,07 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:19
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,23 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,08 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:19
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Отклонение цикловой подачи цилиндра 1 [\$2046] ---	-0,21 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 3 [\$2047] ---	0,24 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 4 [\$2048] ---	0,06 мг/ход	0001
Отклонение цикловой подачи цилиндра 2 [\$2049] ---	-0,09 мг/ход	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:48:31
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Пробег с момента посл. удаления ошибок из регистратора событий [\$F431] ---	15 415 км	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:49:59
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Граница заполнения, заполнение золой сажевого фильтра [\$406B] ---	80,000 г	0001
Сажевый фильтр, масса масляной золы [\$406C] ---	38,9067421 г	0001
Сажевый фильтр, масса сажи измерена [\$208C] ---	1,40 г	0001
Сажевый фильтр, масса сажи рассчитана [\$208B] ---	23,62 г	0001
Сажевый фильтр, время с момента последней регенерации [\$2089] ---	6,611 ч	0001
Сажевый фильтр, расход топлива с момента последней регенерации [\$20D8] ---	9,01 л	0001
Сажевый фильтр, пробег с момента последней регенерации [\$208D] ---	158,6 км	0001

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:50:33
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Частота вращения двигателя [F40C] ---	0 1/мин	0001
Саж. фильтр, датчик разности давлений 1, ряд 1, необр. значение [4494] ---	-1 гПа	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:50:47
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Частота вращения двигателя [F40C] ---	809 1/мин	0001
Саж. фильтр, датчик разности давлений 1, ряд 1, необр. значение [4494] ---	11 гПа	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:50:51
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Частота вращения двигателя [F40C] ---	2 458 1/мин	0001
Саж. фильтр, датчик разности давлений 1, ряд 1, необр. значение [4494] ---	40 гПа	0001
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:51:27
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Индикатор контроля давления в шинах [1821] Лампа предупреждения о давлении, статус Лампа сбоя работы системы, статус Индикатор контроля давления в шинах, статус диагностики	чаёт чаёт 00 00 07 00 00 40 00 54 00 40	0003
Клавиша индикатора давления в шинах Индикатор давл. в шинах, счётчик резк. падения давл.	не задейств. 255	
ПдЛв шины Индикатор давл. в шинах, счётчик резк. падения давл.	255	
ПдПр шины Индикатор давл. в шинах, счётчик резк. падения давл.	255	
ЗдЛв шины Индикатор давл. в шинах, счётчик резк. падения давл.	255	
ЗдПр шины Индикатор давл. в шинах, счётчик медлен.падения давл.	254	
ПдЛв шины Индикатор давл. в шинах, счётчик медлен.падения давл.	254	
ПдПр шины Индикатор давл. в шинах, счётчик медлен.падения давл.	254	
ЗдЛв шины Индикатор давл. в шинах, счётчик медлен.падения давл.	254	
ЗдПр шины Пробег на момент последней адаптации	160 770 км	
Дата последней адаптации год	2 026	
Месяц	3	
День	27	
часы	16	
Минуты	31	
Секунды	39	
Данные анализа последней адаптации	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10	
Пробег на момент предпоследней адаптации	160 087 км	
Дата/время предпоследней адаптации год	2 026	
Месяц	2	
День	4	

часы	21
Минуты	41
Секунды	18
Данные анализа предпоследней адаптации	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент третьей с конца адаптации	160 016 км
Дата/время третьей с конца адаптации	
год	2 026
Месяц	2
День	3
часы	15
Минуты	49
Секунды	33
Данные анализа третьей с конца адаптации	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент четвёртой с конца адаптации	147 194 км
Дата/время четвёртой с конца адаптации	
год	2 025
Месяц	6
День	20
часы	8
Минуты	53
Секунды	10
Данные анализа четвёртой с конца адаптации	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент пятой с конца адаптации	144 558 км
Дата/время пятой с конца адаптации	
год	2 025
Месяц	5
День	15
часы	14
Минуты	49
Секунды	38
Данные анализа пятой с конца адаптации	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент последнего предупреждения	160 738 км
Дата/время последнего предупреждения	
год	2 026
Месяц	3
День	27
часы	12
Минуты	22
Секунды	25
Температура на момент последнего предупреждения	16 °C
Средняя температура калибровки при последнем предупреждении	2 °C
Данные анализа последнего предупреждения	01 21 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент предпоследнего предупреждения	160 549 км
Дата/время предпоследнего предупреждения	
год	2 026
Месяц	3
День	21
часы	12
Минуты	52
Секунды	32
Температура на момент предпоследнего предупреждения	10 °C
Средняя температура калибровки при предпоследнем предупреждении	1 °C
Данные анализа предпоследнего предупреждения	01 21 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент третьего с конца предупреждения	160 486 км
Дата/время третьего с конца предупреждения	
год	2 026
Месяц	3
День	17
часы	17
Минуты	15
Секунды	23
Температура на момент третьего с конца предупреждения	13 °C
Средняя температура калибровки при третьем с конца предупреждении	0 °C
Данные анализа третьего с конца предупреждения	01 21 00 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент четвёртого с конца предупреждения	160 459 км

Дата/время четвёртого с конца предупреждения	
год	2 026
Месяц	3
День	15
часы	12
Минуты	8
Секунды	48
Температура на момент четвёртого с конца предупреждения	11 °C
Средняя температура калибровки при четвёртом с конца предупреждении	0 °C
Данные анализа четвёртого с конца предупреждения	01 21 00 00 00 00 00 00 10
Пробег на момент пятого с конца предупреждения	160 285 км
Дата/время пятого с конца предупреждения	
год	2 026
Месяц	3
День	6
часы	17
Минуты	58
Секунды	19
Температура на момент пятого с конца предупреждения	7 °C
Средняя температура калибровки при пятом с конца предупреждении	0 °C
Данные анализа на момент пятого с конца предупреждения	01 21 00 00 00 00 00 00 10
Версия ПО индикатора контроля давления в шинах	R1906A23
Блок параметров инд. контроля давления в шинах, контрольный.сумма	48
Версия блока параметров индикатора контроля давления в шинах	0
Информация о наборе параметров индикатора контроля давления в шинах	118
[LO]_RKA_Config_Info	

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:03

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Фактический пробег автомобиля в км [\$101A] [LO]_Current vehicle mileage	161 389 км	0002
КП, пробег [\$3841] [LO]_Transmission Mileage	160 794,8 км	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:21

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Давление, фрикционная муфта 1, номинальная величина [\$38EC] [LO]_Clutch_1_commanded_value	0,00 бар	0002
Давление, фрикционная муфта 1, фактическая величина [\$38EB] [LO]_Clutch_1_actual_value	-0,01 бар	0002
Давление, фрикционная муфта 2, номинальная величина [\$38ED] [LO]_Clutch_2_commanded_value	0,00 бар	0002
Давление, фрикционная муфта 2, фактическая величина [\$38EA] [LO]_Clutch_2_actual_value	0,01 бар	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:42

<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002

003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:42
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:42
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	806 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:42
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:42
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:43
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:43
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:43
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:43

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	803 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	804 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:43

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	806 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	806 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:43

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:44

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	806 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:44

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:44

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:44

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002

003 Измеряемые величины 24.04.2026 09:52:44

<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
------------	---	-------------

Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	806 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	806 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:45
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:45
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:45
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:45
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:45
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	809 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	809 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:46
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	811 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	811 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:46
<u>Имя</u>	Тор^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002

Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	809 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:46
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	809 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:46
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	809 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:46
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	810 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	809 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:47
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	808 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:47
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	810 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	810 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:47
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	811 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002
---	811 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:47
<u>Имя</u>	Топ^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	809 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [F40C]		0002

---	809 1/мин	
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:47
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	808 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:48
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	809 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	809 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:48
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	807 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:52:48
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Число оборотов на входе КП [\$380A] [LO]_Transmission Input Speed Sensor	808 1/мин	0002
Частота вращения двигателя [\$F40C] ---	807 1/мин	0002
003 Измеряемые величины		24.04.2026 09:53:44
<u>Имя</u>	Top^ <u>Значение</u>	<u>Адр.</u>
Давление хладагента [\$2605] --- [LO]_Refrigerant pressure ---	11,80 бар	0008
Условие отключения компрессора [\$2600] ---	Компрессор работает, условия отключения отсутствуют	0008
Ток компрессора, фактический [\$2601] --- [LO]_compressor_current ---	0,5 A	0008
Ток компрессора, номинальный [\$2602] --- [LO]_Air conditioner compressor regulating valve, nominal current ---	0,5 A	0008
Температура после испарителя [\$2612] --- [LO]_Validcase ---	3,00 °C	0008

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	GW2020 High
Версия ПО	7084
Версия АО	752
Кат. номер VW/Audi	5WA907530J
Кат. номер АО	5WA907530C
Кодировка	00 00 80 8D 03 00 00 00 00 00 00 01 03 01 32 73 01 61 09 02 00 01 00 03 01 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_GatewMQB2020
Версия файла ASAM/ODX	004008

Задающий блок (Master) - SWaP/FoD-Status
SWaP Public Key

[Top^](#)
DB 12 E5 11 2B 03 01 16 BD C1 CD 59 89 AD 55 E7 1C 12
B2 FB 55 8D 9C FB 68 D1 40 FB 00 E4 BD EB 51 3B C2 B8
80 6E B4 13 54 B4 2F 96 94 D0 8D 5B 24 01 DF E4 D1 92
2B 30 6A 9F FC 59 2C 61 E4 7A 9B C3 A2 D2 FB 16 89 9D
7A 22 54 3A 6A ED 7C 66 9D 23 D8 B5 60 55 62 D8 D7 AC
FB A4 19 4F 7E A2 FA 91 E2 F9 44 40 A3 9E DD BD 4D EE
6B DD 9E 65 21 B1 FA 54 6C 1D 62 FA 0D 39 47 8F 17 14
EE 9B 67 4D 6D 12 45 E1 8A FE 13 7A 77 D9 0B 89 32 57
CF 0B 7B 97 22 46 4C 2E 5E 7F DB D6 36 F1 14 2F 52 54
D6 B7 C4 63 DE 50 02 8B 91 B9 42 84 2B B5 9F F2 B4 6C
C5 3B 7C B9 CA 2D 1F 8B 24 86 43 FD 49 3C 3F 1A 88 84
1C 84 F6 4E 73 6C 40 B4 36 70 E4 BB 9D B7 65 E3 F7 BF
84 39 CB DB 57 92 58 6C 55 CD BC 05 BD 95 80 5C 51 4B
13 90 90 84 A0 88 5D 0F 42 6B FA 05 94 33 E6 AD 78 C7
22 57 AC 2D 2C D6 C5 A9 B6 50 09 28 10 40 ED 55 61 F0
85 56 29 46 75 3E 53 71 CE B3 89 2D 3C 9C D1 D2 03 0E
60 A7 44 A3 0B 03 8B 8B 4E EC 0C E1 A8 89 9D A3 A3 67
8F 67 C0 E9 8B DE D6 A5 FE E9 1D CC DE 48 59 31 BB
F5 31 13 DA 58 35 04 91 09 C4 0F 2E BE 94 E8 DA 10 28
03 A4 A4 16 9F 35 DB 90 80 1E B6 33 79 F0 40 F1 E5 EE
D4 BB FA ED D7 17 84 B3 DB 24 9D 34 16 EF 21 13 EB 7A
A6 B8 E2 47 95 7C AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11

Freischaltstatus	FS-IDs	Statusbyte
Freigeschaltet	10000300	FF
	70500	FF
	10010A00	FF
	10001200	FF
	10001300	FF
	100E1600	FF
	10001500	FF
	10020800	5F
	10001700	FF
	70A00	FF
	60300	FF
	10010400	FF
	71C00	FF
	10010500	FF
	70B00	FF
	10010200	FF
	10010100	FF
	70900	FF
	40100	FF
	100E0F00	FF
Nicht freigeschaltet	10000100	B2
	10020E00	B2
	10020F00	B2
	10010300	B2
	10010600	B2
	10010700	B2
	10010800	B2
	10010900	B2
	60100	B2
	70400	B2
	70600	B2
	10001100	B2
	10001400	B2

	10001600	B2
	10001800	B2
	10001900	B2
	10001A00	B2
	10001B00	B2

Задающий блок (Master) - 002.Регистратор событий.(0)
Записи отсутствуют

БУ: 0044 - Усилитель рулевого управления
LL_SteerAssisUDS (EV_SteerAssisBASGEN1MQB37_006044_d)

Задающий блок (Master) - 001.Идентификация	
Обозначение системы	BASGEN1MQB37
Версия ПО	2032
Версия АО	201
Кат. номер VW/Audi	5WA907146J
Кат. номер АО	5WA907146A
Кодировка	00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 02 01 01 00 01 00 00 00 01 01 00 01 01
Метка файла ASAM/ODX	EV_SteerAssisBASGEN1MQB37
Версия файла ASAM/ODX	006037

Задающий блок (Master) - 002.Регистратор событий.(0)
Записи отсутствуют

БУ: 0003 - Электроника тормозов
LL_Brake1UDS (EV_Brake1ESCEPBMQB37W_013058_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация	
Обозначение системы	ESC
Версия ПО	0127
Версия АО	H13
Кат. номер VW/Audi	5WA614517BE
Кат. номер АО	5WA614517N
Кодировка	34 07 2C A4 22 21 44 72 52 78 50 05 0A C9 61 86 6D B6 58 F0 5A C8 67 08 01 BC A2 31 01 8F F1 00 00 28 14
Метка файла ASAM/ODX	EV_Brake1ESCEPBMQB37W
Версия файла ASAM/ODX	013051

Задающий блок (Master) - 002.Регистратор событий.(0)
Записи отсутствуют

БУ: 0017 - Комбинация приборов
LL_DashBoardUDS (EV_DashBoardVDDMQB37W_003035_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация	
Обозначение системы	KOMBI
Версия ПО	3440
Версия АО	202
Кат. номер VW/Audi	5E3920770A
Кат. номер АО	5E3920770A
Кодировка	04 A4 00 40 6B 9C 00 08 01 84 62 0B 20 00 08 08 00 30 14 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DashBoardVDDMQB37W
Версия файла ASAM/ODX	003032

Задающий блок (Master) - 002.Регистратор событий.(0)
Записи отсутствуют

БУ: 0015 - Подушка безопасности
LL_AirbaUDS (EV_AirbaVW40ALVWVW38X_001022_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация	
Обозначение системы	VW40Airbag
Версия ПО	0169
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	1EA959655DC
Кат. номер АО	1EA959655BH
Кодировка	98 CC 00 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 54 00 00 20 54 00 00 40 00 F6 80 00 12 00 65
Метка файла ASAM/ODX	EV_AirbaVW40ALVWVW38X
Версия файла ASAM/ODX	001012

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 002В - Блокировка рулевой колонки

LL_SteerColumnLockiUDS (EV_ELVMarqMQBA0_002004_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

Версия ПО

Версия АО

Кат. номер VW/Audi

Кат. номер АО

Кодировка

Метка файла ASAM/ODX

Версия файла ASAM/ODX

ELV-MQBB

0040

H09

2Q0905861B

2Q0905861B

88 00 00 00 00 00 00 00

EV_ELVMarqMQBA0

002004

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0023 - Усилитель тормозов

LL_BrakeBoostUDS (EV_BrakeBoostG2BoschVW37W_013024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

Версия ПО

Версия АО

Кат. номер VW/Audi

Кат. номер АО

Кодировка

Метка файла ASAM/ODX

Версия файла ASAM/ODX

EBKV

0111

H06

5WA909059G

3Q0909059A

10 02 C5 00 23 00 00 CE 39 E7 9C 73 00 00 49 92 24 49 92

24 00

EV_BrakeBoostG2BoschVW37W

013023

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0008 - Электроника кондиционера/отопителя

LL_AirCondiUDS (EV_ACCLimaBHBVW38X_005071_d)

24.04.2026 09:58:24

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

Версия ПО

Версия АО

Кат. номер VW/Audi

Кат. номер АО

Кодировка

Метка файла ASAM/ODX

Версия файла ASAM/ODX

Climatronic

0341

H02

5WA907727P

5WA907727P

10 10 10 01 92 11 12 00 10 10 10 10 11 10 11 11 00 00 11

21 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00

EV_ACCLimaBHBVW38X

005067

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)**Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)**

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)**БУ: 0042 - Электроника двери водителя**

LL_DoorElectDriveSideUDS (EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_001024_d)

24.04.2026 09:58:24

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

Версия ПО

Версия АО

Кат. номер VW/Audi

Кат. номер АО

Кодировка

Метка файла ASAM/ODX

Версия файла ASAM/ODX

TSG FS

0691

010

5Q4959593H

5Q4959593H

00 1D 81 20 DE 00 02 00 00 00 11 00

EV_DCU2DriveSideMAXHCONT

001005

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)**Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)**

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)**БУ: 00BB - Электроника 3д двери со стороны водителя**

LL_DoorElectRearDriveSideUDS (EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	TSG HFS
Версия ПО	0691
Версия АО	007
Кат. номер VW/Audi	5Q4959595H
Кат. номер АО	5Q4959595H
Кодировка	00 08 81 20 00 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2RearDriveMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0052 - Электронное оборудование передней пассажирской двери**24.04.2026 09:58:24**

LL_DoorElectPasseSideUDS (EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG BFS
Версия ПО	0691
Версия АО	010
Кат. номер VW/Audi	5Q4959592H
Кат. номер АО	5Q4959592H
Кодировка	00 1D 81 20 DE 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 00BC - Электроника 3д двери со стороны переднего пассажира**24.04.2026 09:58:26**

LL_DoorElectRearPasseSideUDS (EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_001024_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

Обозначение системы	TSG HBFS
Версия ПО	0691
Версия АО	007
Кат. номер VW/Audi	5Q4959595H
Кат. номер АО	5Q4959595H
Кодировка	00 08 81 20 00 00 02 00 00 00 11 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU2RearPasseMAXHCONT
Версия файла ASAM/ODX	001005

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0036 - Регулировка сиденья водителя

LL_SeatAdjusDriveSideUDS (EV_SCMDriveSideCONTIAU736_006018_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	MEM-FS
Версия ПО	0361
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	5WA959760H
Кат. номер АО	5WA959760H
Кодировка	01 18 9A 00 00 00 A0 40 08 03 01 01 01 01 00 00 00 00 00
	21 21 00 00 00 00 00 00 00 21 50 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_SCMDriveSideCONTIAU736
Версия файла ASAM/ODX	006013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0006 - Регулировка переднего пассажирского сиденья

LL_SeatAdjusPasseSideUDS (EV_SCMPasseSideCONTIAU736_006018_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	MEM-BFS
Версия ПО	0361
Версия АО	009
Кат. номер VW/Audi	5WA959760H
Кат. номер АО	5WA959760H

Кодировка

01 18 9A 00 00 00 A0 40 08 03 01 01 01 01 00 00 00 00 00
21 21 00 00 00 00 00 00 00 21 10 00
EV_SCMPasseSideCONTIAU736
006013

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 003C - Ассистент смены полосы движения

LL_LaneChangAssisUDS (EV_HREntryHellaGen3Mstr_001015_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

HRE_Master

Версия ПО

0284

Версия АО

H25

Кат. номер VW/Audi

2Q0907686E

Кат. номер АО

2Q0907686D

Кодировка

5A 95 45 D0

Метка файла ASAM/ODX

EV_HREntryHellaGen3Mstr

Версия файла ASAM/ODX

001015

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 00A5 - Передние датчики вспомогательных систем водителя

LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_MFK3ValeoMQB_005061_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

MQB MFK 3.0

Версия ПО

3129

Версия АО

H05

Кат. номер VW/Audi

5WA980653A

Кат. номер АО

5WA980653

Кодировка

00 02 08 88 21 6C C0 40 10 9E 40 00 10 30 00 80 01 41 80

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Метка файла ASAM/ODX

EV_MFK3ValeoMQB

Версия файла ASAM/ODX

005050

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0013 - Адаптивный круиз-контроль

24.04.2026 09:58:26

LL_AdaptCruisContrUDS (EV_FRONTRADARBOSCHVW380_003013_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

Обозначение системы

ACC Bosch MQB

Версия ПО

0246

Версия АО

H10

Кат. номер VW/Audi

5WA907572A

Кат. номер АО

5WA907572

Кодировка

0E 03 08 FF 40 77 40 45 12 47 40 00 00 00 40 05 AE 40 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Метка файла ASAM/ODX

EV_FRONTRADARBOSCHVW380

Версия файла ASAM/ODX

003012

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0075 - Модуль аварийного вызова и блок связи

LL_TelemCommuUnitUDS (EV_OCU3HMQB37W_001033_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

OCU3HMQB37W

Версия ПО

0067

Версия АО

H12

Кат. номер VW/Audi

5WA035284A

Кат. номер АО

5WA035284A

Кодировка

03 38 10 10 90 69 A8 81 90 05 46 00 61 01 2E 07

Метка файла ASAM/ODX

EV_OCU3HMQB37W

Версия файла ASAM/ODX

001039

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

БУ: 006С - Камера заднего вида
LL CamerSysRearViewUDS (EV CamSysRVCCompaFicos 010026 d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка
Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

RV eCompact
0364
H31
5WA980556D
5WA980556B
03 03 32 60 84 30 00
EV_CamSysRVCCCompaFicos
010026

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 005F - Электронная информационная система 1

LL InforContrUnit1UDS (EV MUOIMQB37w 001112 d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка

MU-O-ND-EU
1941
H56
5E3035816F
5E3035816
33 81 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
EV_MUOIMQB37w
001002

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

Задающий блок (Master) - SWaP/FoD-Status

SWaP Public Key

[Top](#)

95 EB 91 EB DD 48 EA 61 85 AA 17 5D 16 5E 07 4B 8E 23
57 6A CC B0 65 59 E1 00 BB D2 60 1C 4B D9 90 41 D5 4C
76 84 7F 80 49 FE C6 BB 3A 1F EE 55 CD 8B E5 41 D0 B0
76 01 FF 9A BD C3 12 B1 EB 38 C2 9A 9D 52 31 69 EB C3
DB 12 BC 8D 5D 61 12 F1 C9 85 AD 31 59 F1 4E F2 86 96
B2 30 BC 13 65 31 00 1E 71 38 FAA2 15 E0 D3 34 EC 40
21 E9 D9 85 A9 B6 0A 33 46 AF 11 06 29 FA 89 C8 CAD1
CB D9 F2 E9 53 51 A3 0E B7 0D 59 B0 4D EB 4D 6B 29 7C
DE 44 E0 90 55 F5 FE 9E 84 25 BB D1 E2 F1 18 5E F3 AF
7B 24 F1 9E CD 72 B9 76 A4 6A 17 46 00 BB A4 D1 DB 70
E4 B3 82 23 2C 4B E1 02 8D DD 4E FD 1C 80 8F AC 17 83
F9 BE 20 46 AA 90 BC 6B 19 9E 39 0A 83 AE D4 B7 1E 1B
AF 12 A8 7E 92 B4 ED 2A 19 05 54 65 A0 33 80 02 09 93
CF B3 AF 81 F7 31 D5 3F 23 49 D8 C2 51 3D EB 48 7D BA
C0 AD EF 6C 08 FF 85 E5 1F DF 2A 57 65 32 8C 75 55 A1
62 6D 54 1C A7 89 AA 34 DE F9 29 37 40 95 52 B9 B9 21
C9 07 A3 12 46 6E 50 42 46 B6 9B 3B 89 94 A8 98 83 69
9C BF FA 00 55 C6 ED 8C 7C F1 3F 91 EB AF 87 F7 F7 F2
05 E1 04 F9 08 A9 F7 DB DB EF 04 4F BC 7D E5 E4 63 54
D6 42 42 29 26 68 24 57 D6 3C 88 D0 7C 94 D9 F1 E7 0E
66 96 6C 47 86 90 11 58 17 38 5E 4E 4B DD 81 5F 2F 13
6C 2F 99 AD 3C E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

Freischaltstatus	FS-IDs	Statusbyte
Nicht freigeschaltet	60100	B2
	70A00	B2
	70B00	B2
	60300	B2
	40100	B2
	71C00	B2
	70500	B2

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0001 - Электроника двигателя

LL_EnginContrModul1UDS (EV_ECM20TDI01105L906022BE_006012_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы

R4 2.0I TDI

Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

9970
H30
05L906022BE
05L907309C
01 25 08 32 03 64 05 09 70 08 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
EV_ECM20TDI01105L906022BE
006006

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0002 - Электроника КП

LL_TransContrModulUDS (EV_TCMDQ381062_001022_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка
Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

GSG DQ381
3680
H06
0GC906555N
0GC300047A
00 14
EV_TCMDQ381062
001020

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 004B - Многофункциональный модуль

LL_MultiModulUDS (EV_MultiModulContiVW38X_002011_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка

Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

FCM2020 Low
1372
009
5WA907338
5WA907338
00 00 00 00 09 00 01 E2 00 00 2F 11 01 00 03 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EV_MultiModulContiVW38X
002010

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 00D6 - Управление световыми приборами слева 2

LL_LightContrLeft2UDS (EV_LLPGen3LKEBODPO68X_001177_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка
Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

LED1L
9102
H08
992941572CD
992941572C
00 00 00
EV_LLPGen3LKEBODPO68X
001003

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 00D7 - Управление световыми приборами справа 2

LL_LightContrRight2UDS (EV_LLPGen3RKEBODPO68X_001177_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы
Версия ПО
Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка
Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

LED1R
9102
H08
992941572CD
992941572C
00 00 00
EV_LLPGen3RKEBODPO68X
001003

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 0076 - Система помощи при парковке

24.04.2026 09:58:24

LL_ParkiAssisUDS (EV_EPHBO2CVW3800000_002032_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Обозначение системы

PLA 12K Kanal

Версия ПО

0026

Версия АО

H04

Кат. номер VW/Audi

5WA919298

Кат. номер АО

5WA919298

Кодировка

82 00 02 60 11

Метка файла ASAM/ODX

EV_EPHBO2CVW3800000

Версия файла ASAM/ODX

002027

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Записи отсутствуют

БУ: 0009 - Блок управления бортовой сети

24.04.2026 09:57:18

LL_CentrElectUDS (EV_BCM37w_006008_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

24.04.2026 09:57:18 [Top^](#)

Обозначение системы

BCM 37W BOSCH

Версия ПО

0159

Версия АО

016

Кат. номер VW/Audi

5WA937086G

Кат. номер АО

5WA937086K

Кодировка

00 00 00

Метка файла ASAM/ODX

EV_BCM37w

Версия файла ASAM/ODX

006001

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (1)

24.04.2026 09:57:18 [Top^](#)

Основные события (1):

B147A18 (\$35803 / 219139) Ключ зажигания 2 ток слишком мал

Текст кода неисправности: Funkschlüssel 2 --> Batterie leer

Параметрические условия кода события

Дата 09:56:27 - 24.04.2026

пробег в км 161 389 км

Приоритетность 5

Счётчик возникновения ошибки 1

Счётчик забывания 40

Неизвестные параметрические условия

Статус клеммы 15 вкл.

Статус клеммы 50 вкл.

Работа двигателя чает

Состояние выключателя стоп-сигналов, отдельные вкл.

источники сигнала

Состояние выключателя стоп-сигнала, вкл.

аккумулированные в CAN сигналы

Напряжение 12,3 В

Наружная температура

[LO]_Aussentemperatur (CAN) LINEAR 279

Наружная температура 15,0 °C

Положение переключателя освещения Автоматика

Статус кода события

0x2F

0 активн./статич.

1 Ошибка появилась в текущем цикле работы

2 Ошибка распознана в текущем или последнем цикле движения

3 подтверждена

4 Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий

5 Есть неисправности с мом. посл. удал.ошибок из регистр. событий

6 Проверен в текущем цикле работы

7 Предупреждающие индикаторы не горят

ERRORSTATE

static

DTC_MASK

\$0C/2C

БУ: 00B7 - Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
LL_AccesStartInterUDS (EV_Kessy37w_003022_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	Kessy IOBOX
Версия ПО	0706
Версия АО	070
Кат. номер VW/Audi	5WA959436C
Кат. номер АО	5WA959436C
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_Kessy37w
Версия файла ASAM/ODX	003022

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 811E - Блок управления защиты от взлома 1 ПерЛев

LL_RelayStatiAttacDevic1FrontLeftUDS (EV_RSADVL37w_002013_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	Kessy RSAD
Версия ПО	0636
Версия АО	070
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B
Кат. номер АО	5WA962133B
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADVL37w
Версия файла ASAM/ODX	002013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 811F - Блок управления защиты от взлома 2 ПерПр

LL_RelayStatiAttacDevic2FrontRightUDS (EV_RSADVR37w_002013_d)

24.04.2026 09:58:26

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	Kessy RSAD
Версия ПО	0636
Версия АО	070
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B
Кат. номер АО	5WA962133B
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADVR37w
Версия файла ASAM/ODX	002013

24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

24.04.2026 09:58:26 [Top^](#)

БУ: 8120 - Блок управления защиты от взлома 3 ЗадСл

LL_RelayStatiAttacDevic3RearLeftUDS (EV_RSADHL37w_002013_d)

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	Kessy RSAD
Версия ПО	0636
Версия АО	070
Кат. номер VW/Audi	5WA962133B
Кат. номер АО	5WA962133B
Кодировка	00 00 00
Метка файла ASAM/ODX	EV_RSADHL37w
Версия файла ASAM/ODX	002013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)

Записи отсутствуют

БУ: 8121 - Блок управления защиты от взлома 4 ЗадПр

LL_RelayStatiAttacDevic4RearRightUDS (EV_RSADHR37w_002013_d)

24.04.2026 09:58:24

Задающий блок (Master) - 001 Идентификация

Обозначение системы	Kessy RSAD
Версия ПО	0636

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)

Версия АО
Кат. номер VW/Audi
Кат. номер АО
Кодировка
Метка файла ASAM/ODX
Версия файла ASAM/ODX

070
5WA962133B
5WA962133B
00 00 00
EV_RSADHR37w
002013

Задающий блок (Master) - 002 Регистратор событий (0)
Записи отсутствуют

24.04.2026 09:58:24 [Top^](#)